

朗固 20.1 寸全加固显示器 ZY-XS-201G

订货信息：ZY-XS-201G 20.1 寸全加固显示器

产品特点：

- ◆ZY-XS-201G 型全加固显示器采用高密度航空铝铣制成型，结构轻，散热快
- ◆结构整体采用导电氧化加工处理，整机接口处采用导电密封条密封，保证机壳地一体导通，采用专用航插。
- ◆9 个功能按键和 3 个指示灯位置在正面右下侧，包括除雾及自动加热功能。
- ◆支持数字 DVI 和 VGA 两种信号输入，以及两种信号的 RGB 视频环出和差分环出功能。带信号地和机壳地端子，并且两地隔离阻值大于 200M 欧。
- ◆所有紧固螺钉均采用不锈钢材质。内部导线采用高温导线（除 LVDS 缆），并用固定夹固定。

技术参数表：

显示参数	
显示屏类型	20.1 寸 4:3 TFT LCD
分辨率	1600*1200, 60Hz
像素间距	0.225 x 0.255
响应时间	25MS
亮度	250cd/m ²
对比度	500: 1
视角	89° (左), 89° (右), 89° (上), 89° (下)
颜色	16.7M colors
寿命	45000H
主要配件参数	
电源	输入 AC220V, 50Hz (单相) (航插)
信号	输入 VGA (航插)
信号	输入数字 DVI (航插)

信号	数字 DVI 和 VGA 两种信号的 vga 视频环出和差分环出（航插）
接地端子	信号地&机壳地
OSD 菜单	9 键薄膜按键（自动、信号、菜单、←、→、↑、↓、电源、除雾）（标识可选英文版）
指示灯	工作、加热、除雾
整体参数	
重量	≤15kg
外形尺寸	505*399*160（mm）（含把手）
显示区域	408*306（mm）
功耗	≤120W
触摸屏	无（电加热电磁屏蔽钢化玻璃）
特殊功能	手动除雾，自动加热
行频	模拟 29KHz~94KHz 数字 31 KHz~76 KHz
场频	模拟 49Hz~86Hz 数字 59 Hz~61Hz
外观	面板表面涂黑色醇酸无光磁漆 C04-83II。
环境适应性参数	
工作温度	-10~50℃
储存温度	-50~70℃
相对湿度	95%±3%
电磁兼容	满足 GJB151A-97 的相关要求
振动	满足 GJB150-86 的要求。
冲击	满足 GJB150-86 的要求。
湿热	满足 GJB150-86 的要求。
盐雾	满足 GJB150-86 的要求。
霉菌	满足 GJB150-86 的要求。

注：所有配置及外观均可按客户要求定制，详情请咨询相关销售人员。